


SEZIONE TRASVERSALE

W = base utile interna
 H = altezza utile interna
 L = lunghezza
 tw = spessore muri
 tr = spessore soletta



SEZIONE LONGITUDINALE

Piano di posa in cls.

