


SEZIONE TRASVERSALE

W = base utile interna  
 H = altezza utile interna  
 L = lunghezza  
 tw = spessore muri  
 tr = spessore soletta



SEZIONE LONGITUDINALE

Piano di posa in cls.

